



Algeco d.o.o.  
Leskovec 15 | 3202 Ljubecna | Slovenija  
t +386 (3) 492 3080 | f +386 (3) 492 3081  
[info.si@algeco.com](mailto:info.si@algeco.com) | [www.algeco.si](http://www.algeco.si)

## Algeco d.o.o. Splošni pogoji poslovanja

### 1. NAJEM SPLOŠNI POGOJI

#### 1.1 Opredelitev predmeta najema

Predmet najema so prenosni bivalni kontejnerji, prostorski kontejnerji, skladiščni kontejnerji in servisna vozila za črpanje fekalij, rabljena in nova, vključno s pohištvom in opremo. Navedeni kontejnerji so proizvedeni skladno s tehničnimi standardi in pravili o varnosti pri delu, ki veljajo za te vrste izdelkov.

#### 1.2 Splošna pravila za uporabo najetih enot

Najeta enota:

- a) je dovoljeno postaviti samo na mestu, ki je bilo vnaprej dogovorjeno med najemnikom in najemodajalcem. Najemodajalca je treba obveščati o vseh spremembah glede mesta postavitve najete enote, za spremembo mesta postavitve pa je potrebna najemodajalčeva privolitev;
- b) ne sme biti integrirana v poslopja ali kakšne druge objekte. Po izteku najemnega obdobja mora biti v celoti ločljiva;
- c) mora biti opremljena s tablicami, ki označujejo najem, skozi celotno najemno obdobje. Najemnik tablic ne sme odstraniti ali kako drugače zmanjšati njihove čitljivosti;
- d) ne sme biti predmet kakršne koli predelave brez pisnega dovoljenja najemodajalca. Takšno kršitev pogodbe lahko najemodajalec šteje kot razlog za takojšnjo prekinitve pogodbe;
- e) mora biti s strani najemnika zaščitena pred nepooblaščenim ravnanjem tretjih oseb in ne sme biti posredovana tretji osebi v uporabo oziroma podnajem brez pisnega dovoljenja najemodajalca;
- f) mora biti med trajanjem najemne pogodbe ves čas na voljo najemodajalcu, ki ima pravico preverjati stanje in delovanje najetih enot;
- g) če je predmet najema postavljen na zemljišče, ki ni v lasti najemnika ali do katerega je omogočen dostop samo čez zemljišče ali poslopja, ki niso v lasti najemnika, mora ta pred pooblastitvijo zagotoviti dostop od lastnika, da lahko najemodajalec preverja ali odstrani predmet najema;
- h) najemnik mora vzdrževati primerno stanje najete enote, jo zaščititi pred poškodbami ali uničenjem ter jo ob izteku najemne pogodbe predati v stanju, ki ustreza običajni obrabi za zadevno časovno obdobje;
- i) med vrnitvijo predmeta najema po izteku najemnega obdobja ali v primeru predčasne razveljavitve pogodbe mora najemnik predmet najema vrniti v istem stanju, v katerem ga je prejel, ob upoštevanju običajne obrabe. Predmet najema ne sme vključevati najemnikove lastnine ali lastnine tretje osebe. Najemnik je seznanjen in se strinja, da vsi predmeti, ki po vrnitvi ostanejo v predmetu najema, postanejo last najemodajalca. To pomeni, da lahko najemodajalec zahteva povračilo stroškov za njihovo odstranitev ali shranitev predmetov pri tretji osebi.

## **1.3 Prenosni kontejnerji – pravila za ravnanje**

### **1.3.1 Sestavljanje in rokovanje**

Med postopkom predaje in vrnitve kontejnerja mora biti prisotna oseba za stik, ki jo določi najemnik. Kontejner je treba z žerjavom spustiti na predhodno pripravljene in izravnane temeljne blazine. Vsak kontejner mora biti z ustreznimi zankami pritrjen na pritrdilne loke na vseh štirih vogalih kontejnerja. Med rokovanjem strogo upoštevajte varnostne predpise glede upravljanja žerjava. Prav tako je treba upoštevati predpise o varnosti in zdravju pri delu.

### **1.3.2 Priklučitev na komunalno infrastrukturo**

Električno priklučitev prenosnega bivalnega kontejnerja lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba (električar). Električna napeljava v kontejnerju je zasnovana tako, da se priključi na distribucijsko omrežje 400V s priključnico 5P 32A 6h. Priključni vodnik mora imeti prerez najmanj 4mm<sup>2</sup> in biti primerno varovan v skladu z danes veljavnimi predpisi in standardi (praviloma 3X16A). Vodnik mora biti prilagojen načinu polaganja in ustrezno mehansko zaščiten. Vsak kontejner mora biti ustrezno ozemljen. Ozemljitev mora biti izvedena s paličasto ozemljitveno sondo ali valjancem 25x4 Fe. Po priklučitvi na distribucijsko omrežje je potrebno opraviti meritve elektroinštalacije. Prav tako je potrebno opraviti meritve elektroinštalacije v primeru kakršnih-koli sprememb električnih vodov ali ozemljitev. Vsak poseg v električno instalacijo kontejnerja, razen menjave žarnic in dušilk je strogo prepovedan. Vodovodni priključek prostorskih kontejnerjev se izvede ¾-palcno hitro spojko. Drenažni priključek mora biti izveden s cevjo HT premera 100 mm (mera je primerna za standardne sisteme). Pri takšnih kontejnerjih je mogoče električni priključek akumulacijskih ali pretočnih grelnikov vode izvesti po tem, ko jih napolnite z vodo (v njih vzpostavite tlak).

### **1.3.3 Pravila za varno uporabo prenosnih bivalnih kontejnerjev**

Spreminjanje napeljave v prenosnem bivalnem kontejnerju je prepovedano, razen če to izrecno dovoli družba Algeco. Izvajanje rednih vzdrževalnih del ter zamenjava sijalk in fluorescentnih cevi je dovoljeno ob upoštevanju varnostnih predpisov in če pri tem ne spreminjate ali omejujete notranje napeljave. Prepovedano je vrtanje lukenj, privijanje ali zabijanje kakršnih koli predmetov v stene, tla in strop kontejnerja, saj obstaja nevarnost poškodbe ali prekinitve napeljave.

Električni grelnik mora biti priključen v vtičnico, ki je določena in označena za ta namen. Električni grelnik je treba vklopiti z glavnim stikalom, želeno temperaturo pa nastavite s termostatskim krmilnim stikalom, opremljenim z lestvico. Obe stikali sta nameščeni na električnem grelniku. Med delovanjem električnega grelnika je strogo prepovedano njegovo pokrivanje s kakršnimi koli predmeti ali sušenje oblačil na njem itd. Vzdržujte najmanjšo predpisano varnostno razdaljo, ko postavljate premete v bližino električnega grelnika.

### 1.3.4 Vzdrževanje in čiščenje prenosnih bivalnih in prostorskih kontejnerjev

Napeljave v prostorskih kontejnerjih pozimi zavarujte pred zmrzovanjem. Pred vrnitvijo najetega kontejnerja iz akumulacijskega grelnika vode in cevi za vodo izpusite vso vodo.

Stenske in talne obloge (PVC) kontejnerja čistite in vzdržujte s prosto dobavljivimi čistilnimi in zaščitnimi sredstvi, kot določa proizvajalec talnih in stenskih oblog. Uporaba anorganskih topil ipd. je pri tem prepovedana. Za čiščenje uporabite mehke bombažne krpe brez grobih mehanskih čistilnih komponent. Okenska stekla je treba očistiti z običajnimi čistili za steklo.

V primeru dolgoročne uporabe bivalnega kontejnerja po potrebi preverite in očistite tudi streho ter žlebove kontejnerja na vseh štirih vogalih, da ne pride do zamakanja stoječe vode v kontejner.

Če pride do izrednih vremenskih razmer, kot so povečanje snežne odeje/ledenega oklepa in s tem večje obremenitve na strehi, je potrebno streho očistiti. Varna uporaba kontejnerjev je zagotovljena le, če ni presežena največja obremenitev strehe, na kateri temelji pogodba. Uporabnik je dolžan očistiti kontejner pred prekomernimi obremenitvami na strehi. Primer: moker sneg z višino 20-30 cm ima maso približno 1KN/m<sup>2</sup>.

Če pride do mehanskih poškodb kontejnerja, kot so oljna razlitja, železni delci v zraku ipd., je potrebno kontejner vzdrževati s čiščenjem in razmaščevanjem poškodovanih območij, barvanjem s temeljnim premazom,...

Redno je treba pregledovati zunanje silikonske tesnilne objemke na oknih, vratih in stenah (vsaj enkrat letno) ter šive na PVC talnih oblogah. V njih ne sme biti razpok, zagotavljati morajo zadostno oprijemljivost, da se prepreči vdor vlage in vode. Relativna vlažnost ne sme presegati 60%. Zagotoviti je potrebno redno prezračevanje.

Splošno čiščenje kontejnerja se izvaja večkrat letno, glede na stopnjo onesnaženosti in umazanije.

## 2. DOSTAVNI IN PLAČILNI POGOJI NAJEMA

### 2.1 Dostavni pogoji

Dostavo in vračilu najete enote, vključno s stroški začetka in prenehanja najema kontejnerja, kot so prevozni stroški do mesta postavitve in nazaj do družbe Algeco, stroški upravljanja žerjava in po potrebi sestavljanja/razstavljanja ter stroški končnega čiščenja kontejnerja, poravnava najemnik, razen če je dogovorjeno drugače. Na podlagi zgoraj navedenega mora najemnik najemodajalca nemudoma obvestiti o kakršnih koli bistvenih spremembah, ki bi lahko vplivale na dogovorjene pogoje najema. Najemodajalec ni odgovoren za zamude pri dostavi in/ali sestavljanju najete enote, ki jih povzroči prevoznik, zlasti če najemnik sam organizira prevoz. Najemnik se obvezuje, da bo sam organiziral strokovna natovarjanje in raztovarjanje najete enote, če raztovarjanje najete enote organizira sam. Vsi stroški, povezani z nestrokovnim ravnanjem z najeto enoto, bodo zaračunani najemniku. Enote, ki jih družba Algeco preda prevoznemu podjetju za dostavo, mora najemnik nemudoma preveriti in morebitne napake na enoti nemudoma grajati, sicer je glede tega prekludiran in družba Algeco ne odgovarja za vidne napake, ki bi jih najemnik lahko opazil pri običajnem pregledu enote. Vsakršno odpravljanje okvar in poškodb, ki niso posledica prevoza, bo obravnavano kot poprodajna popravila in jih mora kot takšna poravnati najemnik. V primeru dostav, ki jih družba Algeco izvede sama ali pa jih izvede prevozno podjetje, lahko družba Algeco zahteva povračilo

stroškov, ki so posledica kakršne koli zamude, če ti stroški izvirajo iz razlogov, ki so zunaj nadzora družbe Algeco, ali pa nastanejo po krivdi prevoznega podjetja. Najemnik mora na svoje stroške poskrbeti za vsa potrebna gradbena dela, pripravo mesta za sestavljanje kontejnerjev, priključitev kontejnerjev na električno omrežje, priključitev bivalnih kontejnerjev na komunalne storitve ter vse druge potrebne opremo in orodja za zagotovitev nemotenega postopka sestavljanja kontejnerjev, razen če je dogovorjeno drugače. Dobavni rok se podaljša v primeru višje sile, stavke in izprtja ter v primeru nepredvidljivih težav, ki so zunaj nadzora družbe Algeco.

## 2.2 Plačilni pogoji

### 2.2.1 Predhodno fakturiranje

#### Opredelitev

Predhodno fakturiranje pomeni obračun najema prenosnega kontejnerja in/ali sestavljanja prenosnih kontejnerjev za obdobje (v koledarskih dneh) od dneva dostave do konca meseca, ki vključuje obdavčljivo dobavo in nastale stroške v povezavi z dobavo in začetkom uporabe najete enote. Pogoji dostave in začetka uporabe najete enote se štejejo za izpolnjene, če je najemodajalec pripravljen dostaviti in usposobiti predmet najema za delovanje, vendar je dostava odložena iz razlogov, ki jih je mogoče pripisati najemniku. Ta določba se nanaša tudi na izstavljanje mesečnih računov in končnega računa. Najemodajalec si pridržuje pravico do predhodnega fakturiranja z uporabo ene od spodaj navedenih možnosti ob upoštevanju izvršitve pogodbe v vsakem posameznem primeru:

- a) z uporabo enega računa, ki vključuje stroške najema kontejnerja/kontejnerjev od datuma dostave do konca koledarskega meseca + nastale stroške v povezavi s prevozom in usposabljanjem najete enote za uporabo; ali
- b) z uporabo posameznih računov, ki vključujejo nastale stroške v povezavi s prevozom in usposabljanjem najete enote za uporabo ter obravnavo najema kontejnerja/kontejnerjev od datuma dostave do konca koledarskega meseca, ki bodo tako izstavljeni za dan obdavčljive dobave na zadnji dan tekočega meseca, z uporabo standardnih nastalih stroškov, določenih spodaj:
  - prevoz prenosnih kontejnerjev do/od lokacije najema – se določi individualno v ponudbi/najemni pogodbi (zaračuna se 22-odstotni DDV);
  - uporaba žerjava med natovarjanjem/raztovarjanjem prenosnih kontejnerjev – se določi individualno v ponudbi/najemni pogodbi (zaračuna se 22-odstotni DDV);
  - sestavljanje/razstavljanje prenosnih kontejnerjev – se določi individualno v ponudbi/najemni pogodbi (zaračuna se 22-odstotni DDV);
  - končno čiščenje kontejnerja – pavšalni zneski se zaračunajo po veljavnem ceniku, ki ga na zahtevo posredujemo stranki (zaračuna se 22-odstotni DDV);
  - vzdrževanje kontejnerja med obdobjem najema ali po njem – se določi individualno po pregledu tehničnega stanja prenosnega kontejnerja (zaračuna se 22-odstotni DDV).

### 2.2.2 Izstavitev računa za stroške najema za tekoči mesec

Račun za stroške najema za tekoči mesec se izstavi ob dnevu obdavčljive dobave, navadno obdobje obračuna znaša 30 dni. Stroški najema ne vključujejo storitev, povezanih z uporabo najete enote, kot so stroški porabljenih elektrike in vode, obdelave odpadnih voda, ravnanja z odpadki, telefonskih priključkov na podlagi podatkov o porabi, pridobljenih s pomočjo merilnih naprav. Te stroške plača izključno najemnik.

### 2.2.3 Končno fakturiranje

V račun ob prekinitvi najema se vključi najem kontejnerja za obdobje od začetka meseca do vrnitve najete enote najemodajalcu. Nastali stroški, povezani z vrnitvijo najetega kontejnerja (prevozom, žerjavom, razstavljanjem, končnim čiščenjem in popravili, če so potrebna) bodo prav tako vključeni ali pa bodo nastali stroški odvoza kontejnerja obračunani posebej. Obvestilo o prekinitvi najema mora biti izključno pisno (e-pošta, faks).

### 2.2.4 Roki in druga določila

Če ni drugače dogovorjeno, morajo biti zaračunani zneski poravnani v 14 dneh. Plačilni rok bo podaljšan za tri dni za potrebe poštne dostave. Izstavljeni računi se lahko poslani po elektronski pošti na naslov najemnika, ki je naveden v glavi pogodbe, ali na kateri drug naslov, ki ga navede najemnik.

Če najemnik zneska izstavljenega računa ne plača v navedenem roku, ima najemodajalec po pisnem obvestilu najemniku v roku 5 delovnih dni pravico prekiniti najemno pogodbo in najemniku odvzeti enote, najete na podlagi najemne pogodbe, ne glede na vsebino njihovih notranjosti in na njegove stroške. Če najemnik izstavljenega računa najemodajalca ne plača do navedenega roka, postanejo vsi drugi zneski izstavljenih računov samodejno plačljivi. Če najemnik zamudi plačilni rok, mora plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % neplačanega zneska izstavljenega računa na dan.

Če najemnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev, si najemodajalec pridržuje pravico, da dodatno zaračuna razliko v znesku najema glede na dejansko najemno obdobje z uporabo tarifnih stopenj.

Najemodajalec si prav tako pridržuje pravico, da zahteva polog zavarovanja pred dostavo kontejnerjev za najem in/ali pred začetkom njihove prodaje v obliki:

- a) varščine v višini, ki bo v celoti pokrila nastale stroške in znesek najema za dva tekoča meseca, ali denarne vsote, določene individualno v posebni pogodbi, v obliki negotovinskega nakazila na najemodajalcev račun v 24 urah pred izvršitvijo pogodbe ali z gotovinskim plačilom na dan natovarjanja najete enote. Pred določitvijo varščine najemodajalec ne sme zamujati z izvrševanjem svojih pogodbenih obveznosti. Če varščina ni zagotovljena v 60 dneh od podpisa pogodbe, mora najemnik najemodajalcu plačati kazen v višini dveh mesečnih najemnin. Če varščina ni zagotovljena v 61 dneh od podpisa pogodbe, lahko najemodajalec odstopi od pogodbe. Po poravnavi vseh obveznosti najemnika najemodajalcu se varščina nemudoma vrne z negotovinskim nakazilom na bančni račun, ki ga navede najemnik; ali

- b) kot polog v višini, ki bo v celoti pokrtil nastale stroške in znesek najema za dva tekoča meseca, ali denarna vsota, določena individualno v posebni pogodbi, v obliki negotovinskega nakazila na najemodajalcev račun v 24 urah pred izvršitvijo pogodbe ali z gotovinskim plačilom na dan natovarjanja najete enote. Pred določitvijo pologa najemodajalec ne sme zamujati z izvrševanjem svojih pogodbenih obveznosti. Če polog ni zagotovljen v 60 dneh od podpisa pogodbe, mora najemnik najemodajalcu plačati kazen v višini dveh mesečnih najemnin. Če polog ni zagotovljen v 61 dneh od podpisa pogodbe, lahko najemodajalec odstopi od pogodbe.

### 3. OBVEZNA DOLOČILA, POVEZANA Z ZAPOREDNIM NAJEMOM

#### 3.1 Obdobje najema

Pogodbeni stranki se morata dogovoriti glede datuma začetka obdobja najema. Ta datum navadno sovpada z datumom dostave najete enote. Če je najemna pogodba sklenjena za določeno najkrajše obdobje, je slednje obvezujoče. Najkrajše obdobje najema je navadno en mesec. Če je najeta bivalna enota vrnjena predčasno, si najemodajalec pridržuje pravico zaračunati celotne stroške najema, kot je dogovorjeno v najemni pogodbi.

Rok za odvoz kontejnerja prične teči od prejema pisnega obvestila najemnika najemodajalcu in traja do 5 delovnih dni. Najemnina teče do dneva odvoza kontejnerja. V času najemnine je odgovornost najemodajalca, da upravlja s kontejnerjem odgovorno in preudarno.

#### 3.2 Odgovornost in zavarovanje

Najemnik je odgovoren za morebitne izgubo ali poškodbe. Takšni dogodki ga ne odvezujejo izpolnitve obveznosti, ki izhajajo iz dogovorjenega najema, ali plačila nastalih stroškov.

V primeru izgube, uničenja ali poškodovanja najete enote mora najemnik o tem nemudoma obvestiti najemodajalca. Najemnik bo imel možnost:

- urediti popravilo najete enote na lastne stroške; ali
- zamenjati enote s podobnimi; ali
- najemodajalcu povrniti celotno škodo, ki jo je povzročil.

Najemnik mora sam urediti zavarovanje enote za primere požara, tatvine, ropa, naravne katastrofe, poškodbe zaradi ognja itd.:

- a) z uporabo lastnega zavarovanja; ali
- b) v obliki potrditve zavarovalne ponudbe družbe Algeco pred pričetkom najema:
  - odbitek v višini 250 EUR na modul in en škodni primer (prostorski kontejner 15,60 EUR/mesečno, sanitarni kontejner 21,00 EUR/mesečno)\* >>1. možnost;
  - odbitek v višini 1.000,00 EUR na modul in en škodni primer (prostorski kontejner 12,60 EUR/mesečno, sanitarni kontejner 15,60 EUR/mesečno )\* >>2. možnost.

\* DDV ni vključen.



Algeco d.o.o.

Leskovec 15 | 3202 Ljubecna | Slovenija  
t +386 (3) 492 3080 | f +386 (3) 492 3081  
[info.si@algeco.com](mailto:info.si@algeco.com) | [www.algeco.si](http://www.algeco.si)

Protivrednosti po posameznem kontejnerju, katere je stranka dolžna poravnati v primeru uničenja, odtujitve oz. poškodovanja kontejnerja do te mere, da popravilo ni možno oz. je ekonomsko neupravičeno:

- Prostorski modul RM 20' - protivrednost: 5.748,00€ + DDV
- Prostorski modul RM 10' - protivrednost: 4.162,00€ + DDV
- Skladiščni kontejner LC 20' - protivrednost: 3.767,00€ + DDV
- Skladiščni kontejner LC 10' oz. LC8' - protivrednost: 2.641,00€ + DDV
- Sanitarni modul DUO WC - protivrednost: 4.251,00€ + DDV
- Sanitarni modul 10' SAN - protivrednost: 6.827,00€ + DDV
- Sanitarni modul 20' TUŠ - protivrednost: 11.221,00€ + DDV
- Prostorsko/Sanitarni modul z WC - protivrednost: 6.710,00€ + DDV
- Sanitarni modul 20' SAN - protivrednost: 11.221,00€ + DDV
- Sanitarni modul 20' WC - protivrednost: 11.221,00€ + DDV
- Sanitarni modul 20' WC M/Ž - protivrednost: 11.221,00€ + DDV
- Zbiralnik fekalij 20' ZF - protivrednost: 5.500,00€ + DDV
- Klima RED RING CR09 – protivrednost: 599,00€ + DDV



Algeco d.o.o.  
Leskovec 15 | 3202 Ljubecna | Slovenija  
t +386 (3) 492 3080 | f +386 (3) 492 3081  
[info.si@algeco.com](mailto:info.si@algeco.com) | [www.algeco.si](http://www.algeco.si)

## 4. PRODAJA SPLOŠNI POGOJI

### 4.1. Predmet prodaje opredelitev

Predmet prodaje so prenosni bivalni kontejnerji, prostorski kontejnerji, skladiščni kontejnerji z dodatno opremo, novi in rabljeni. Dodatna oprema prenosnih kontejnerjev vključuje vse zunanje sestavne dele, ki jih je mogoče odstraniti in se uporabljajo za usposabljanje kontejnerjev za uporabo, kot so rezervoarji za fekalije (za prostorske kontejnerje), stopnice itd. Dodatna oprema ne vključuje notranje opreme prenosnih kontejnerjev, ki se šteje kot njihov sestavni del (stranišča, kabine za prhanje in umivalniki v sanitarnih kontejnerjih, notranje predelne stene v bivalnih kontejnerjih, ki jih je mogoče odstraniti).

### 4.2. Splošna pravila za uporabo in montažo kupljenih enot

Prenosni kontejnerji se prodajajo v takšnem stanju, v kakršnem so na dan prodaje. Pred nakupom mora biti kontejner pregledan in izdano mora biti pisno poročilo z opredelitvijo vseh napak, ki jih je mogoče odpraviti pred prodajo. Vse takšne napake morajo biti odpravljene pred prodajo. Napak, ki ne bodo opredeljene v poročilu, družba Algeco ne bo priznala, razen napak, ki jih ni mogoče opaziti med standardnim pregledom.

Družba Algeco si pridržuje avtorske pravice za vse načrte, skice in predračune. Prav tako si pridržuje s tem povezane lastniške pravice, dokler ni sklenjena kupoprodajna pogodba.

Mere in teže, navedene v letakih, se lahko nekoliko razlikujejo, kar pa ne vpliva na kakovost in delovanje prodane enote. Fotografije in slikovno gradivo v letakih dopolnjujejo podatke v besedilu.

Algeco ne opravlja naslednjih nalog za izvedbo projekta (kupec mora narediti sam):

- priprave terena ter temeljev potrebnih za dostavo ter postavitve kontejnerjev,
- priklop kontejnerjev na elektro, vodovodno ter kanalizacijsko in internetno omrežje ter medsebojne internetne vezave med kontejnerji oz. priklop na omarico za server (dobava brez omarice),
- pridobitev kakršnihkoli certifikatov, dovoljenj ipd,
- odstranitev embalaže oz. odpadnega materiala,
- ostalo kar ni specifično navedeno v ponudbi.

Vsakodnevno se podpiše prevzemni dokument za kontejnerje ter opremo dobavljeno na gradbišče, s čimer preide odgovornost za dobavljene artikle na naročnika.

Zaključni prevzemni zapisnik se podpiše na dan dokončanja montaže.

Za pripravo temeljev, dostop,... je odgovoren naročnik. V primeru, da izvedba ne bo možna zaradi naročnika se zaračuna stojnina, čakanje, vmesno skladiščenje oz. se šteje, da je oprema prevzeta, kar se zapiše na prevzemni zapisnik, na dogovorjen dan dostave – s tem dnem začne teči plačilni rok, v kolikor ni bilo izvedeno predplačilo, ter garancijski rok enega leta.





Algeco d.o.o.

Leskovec 15 | 3202 Ljubecna | Slovenija  
t +386 (3) 492 3080 | f +386 (3) 492 3081  
[info.si@algeco.com](mailto:info.si@algeco.com) | [www.algeco.si](http://www.algeco.si)

#### 4.3. Vzdrževanje in čiščenje prenosnih bivalnih in prostorskih kontejnerjev

Napeljave v prostorskih kontejnerjih pozimi zavarujte pred zmrzovanjem. Pred vrnitvijo najetega kontejnerja iz akumulacijskega grelnika vode in cevi za vodo izpusite vso vodo.

Stenske in talne obloge (PVC) kontejnerja čistite in vzdržujte s prosto dobavljivimi čistilnimi in zaščitnimi sredstvi, kot določa proizvajalec talnih in stenskih oblog. Uporaba anorganskih topil ipd. je pri tem prepovedana. Za čiščenje uporabite mehke bombažne krpe brez grobih mehanskih čistilnih komponent. Okenska stekla je treba očistiti z običajnimi čistili za steklo.

V primeru dolgoročne uporabe bivalnega kontejnerja po potrebi preverite in očistite tudi streho ter žlebove kontejnerja na vseh štirih vogalih, da ne pride do zamakanja stoječe vode v kontejner.

Če pride do izrednih vremenskih razmer, kot so povečanje snežne odeje/ledenega oklepa in s tem večje obremenitve na strehi, je potrebno streho očistiti. Varna uporaba kontejnerjev je zagotovljena le, če ni presežena največja obremenitev strehe, na kateri temelji pogodba. Uporabnik je dolžan očistiti kontejner pred prekomernimi obremenitvami na strehi. Primer: moker sneg z višino 20-30 cm ima maso približno 1KN/m<sup>2</sup>.

Če pride do mehanskih poškodb kontejnerja, kot so oljna razlitja, železni delci v zraku ipd., je potrebno kontejner vzdrževati s čiščenjem in razmaščevanjem poškodovanih območij, barvanjem s temeljnim premazom,...

Redno je treba pregledovati zunanje silikonske tesnilne objemke na oknih, vratih in stenah (vsaj enkrat letno) ter šive na PVC talnih oblogah. V njih ne sme biti razpok, zagotavljati morajo zadostno oprijemljivost, da se prepreči vdor vlage in vode. Relativna vlažnost ne sme presežati 60%. Zagotoviti je potrebno redno prezračevanje.

Splošno čiščenje kontejnerja se izvaja večkrat letno, glede na stopnjo onesnaženosti in umazanije.



Algeco d.o.o.

Leskovec 15 | 3202 Ljubecna | Slovenija  
t +386 (3) 492 3080 | f +386 (3) 492 3081  
[info.si@algeco.com](mailto:info.si@algeco.com) | [www.algeco.si](http://www.algeco.si)

## 5. DOSTAVNI IN PLAČILNI POGOJI PRODAJE

### 5.1. Kraj, način in datum izvedbe

Če ni dogovorjeno drugače, mora biti kraj prodaje sedež prodajalca. Če dogovorjen kraj prodaje ni sedež prodajalca, mora to biti pisno navedeno na kupoprodajni pogodbi.

Dobavitelj se zavezuje, da bo kupcu dostavil kupljeno enoto skladno s podpisano kupoprodajno ali najemno pogodbo in posledičnim nakupom na datum, določen v pogodbi. Predajo in prevzem kupljene enote ter njeno pripravo na uporabo morajo potrditi zastopniki prodajalca in kupca na dobavnici ali s potrdilom o prevzemu. Če ni dogovorjeno drugače, prisotnost kupca pri postopku priprave enote na uporabo ni potrebna.

Datum obdavčljive dobave je datum dostave enote.

### 5.2. Dostavni pogoji

Če ni dogovorjeno drugače, dobavitelj kupcu zaračuna nastale stroške v zvezi s prevozom in pripravo kupljene enote na uporabo. Na podlagi zgoraj navedenega mora kupec dobavitelja nemudoma obvestiti o kakršnih koli bistvenih spremembah, ki bi lahko vplivale na dogovorjene pogoje prodaje, zlasti o vseh spremembah glede mesta in datuma dostave ter sestavljanja enote ali o katerih koli drugih predhodno dogovorjenih pogojih. Dobavitelj ni odgovoren za zamude pri prodaji in/ali sestavljanju najete enote, ki jih povzroči prevoznik, zlasti če kupec sam organizira prevoz. Kupec se obvezuje, da bo sam organiziral strokovna natovarjanje in raztovarjanje kupljene enote, če natovarjanje/raztovarjanje kupljene enote organizira sam. Vsi stroški, povezani z nestrokovnim ravnanjem s kupljeno enoto, bodo zaračunani kupcu. Enote, ki jih družba Algeco preda prevoznemu podjetju za dostavo, mora najemnik nemudoma preveriti in nemudoma grajati, sicer je glede tega prekludiran in družba Algeco ni odgovorna kupcu za vidne napake, ki bi jih kupec lahko opazil pri običajnem pregledu enote. Vsakršno odpravljanje okvar in poškodb, ki niso posledica prevoza, bo obravnavano kot poprodajna popravila in jih mora kot takšna poravnati kupec. V primeru dostav, ki jih družba Algeco izvede sama ali pa jih izvede prevozno podjetje, lahko družba Algeco zahteva povračilo stroškov, ki so posledica kakršne koli zamude, če ti stroški izvirajo iz razlogov, ki so zunaj nadzora družbe Algeco, ali pa nastanejo po krivdi prevoznega podjetja. Kupec mora na svoje stroške poskrbeti za vsa potrebna gradbena dela, pripravo mesta za sestavljanje kontejnerjev, priključitev kontejnerjev na električno omrežje, priključitev bivalnih kontejnerjev na komunalne storitve ter vse druge potrebne opremo in orodja za zagotovitev nemotenega postopka sestavljanja kontejnerjev, razen če je dogovorjeno drugače. Dobavni rok se podaljša v primeru višje sile, stavke in izprtja ter v primeru nepredvidljivih težav, ki so zunaj nadzora dobavitelja



Algeco d.o.o.  
Leskovec 15 | 3202 Ljubecna | Slovenija  
t +386 (3) 492 3080 | f +386 (3) 492 3081  
[info.si@algeco.com](mailto:info.si@algeco.com) | [www.algeco.si](http://www.algeco.si)

### 5.3. Plačilni pogoji

#### 5.3.1. Pridržek lastninske pravice; prenos lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na izročeni stvari vse dotlej, dokler kupec ne placa kupnine v celoti, skupaj z morebitnimi zamudnimi obrestmi in nastalimi stroški. Do celotnega plačila kupnine ostane izročena stvar v lasti prodajalca. Pridržek lastninske pravice velja tudi, če se stvar / izdelek vgradi v drugo stvar.

Prodajalec ima pravico zahtevati izročitev stvari, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice v vseh primerih, ko kupec ne poravnava kupnine v celoti. Do celotnega plačila kupnine kupec izročene stvari ne more zastaviti ali kako drugače obremeniti. Če kupec proda stvar, na katerem obstaja pridržek lastninske pravice, pridobi prodajalec na podlagi tega določila za zavarovanje svoje terjatve do kupca odstopljeno terjatev, ki jo ima kupec do novega naročnika.

#### 5.3.2. Cena in plačilni pogoji

Kupec mora prodajalcu plačati ceno dostave celotne enote. Znesek je vnaprej določen v kupoprodajni ali najemni pogodbi. DDV se prišteje k nakupni ceni kot davčna postavka skladno s splošno veljavno slovensko zakonodajo.

Če ni dogovorjeno drugače, kupec prodajalcu placa nakupno ceno skladno z računom z vključenim davkom, ki ga izstavi prodajalec in za katerega plačilni rok znaša 14 dni od datuma prejema računa s strani kupca. Plačilni rok bo podaljšan za tri dni za potrebe poštno dostave. Izstavljeni računi se lahko poslani po elektronski pošti na naslov kupca, ki je naveden v glavi pogodbe, ali na kateri drug naslov, ki ga navede kupec. V primeru zamude s plačilom mora kupec plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % celotne nakupne cene na dan. Če je zamuda daljša od 60 dni, lahko prodajalec odstopi od pogodbe. Pogodbeni stranki se strinjata, da blaga, ki ga zagotovi kupec, ni mogoče vrniti in se šteje kot del uporabe predmeta pogodbe do trenutka izročitve.

Prodajalec računu z vključenim davkom priloži dobavnico ali potrdilo o prejemu, ki ga podpiše kupec, ali druge dokumente, ki so posebej določeni v kupoprodajni pogodbi in se stranki o njih pisno dogovorita. Potrjeno potrdilo o prejemu ali drugi dokumenti niso veljavni, če stranka onemogoča predajo ali podpis dokumentov oz. ga zavrne iz nerazumnih razlogov itd. Prodajalec si pridržuje pravico do izdaje predračuna za pogodbeno dogovorjeni znesek. Če je bilo dogovorjeno predplačilo, kupcu ni treba predati ali usposobiti predmeta prodaje pred izvedbo plačila. V primeru zamude s plačilom mora kupec plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % celotne nakupne cene na dan. Če zamuda znaša več kot 60 dni, mora kupec plačati pogodbeno kazen v višini zneska izdanega predračuna. Če je zamuda daljša od 61 dni, lahko prodajalec odstopi od pogodbe.



Algeco d.o.o.  
Leskovec 15 | 3202 Ljubecna | Slovenija  
t +386 (3) 492 3080 | f +386 (3) 492 3081  
[info.si@algeco.com](mailto:info.si@algeco.com) | [www.algeco.si](http://www.algeco.si)

## 6. GARANCIJSKI POGOJI

Dogovorjena garancijska doba znaša 24 mesecev za nove prenosne kontejnerje ter traja od datuma, ko je kontejner usposobljen za predvideno trajno uporabo.

Če se v garancijski dobi pojavi napaka, je treba o tem obvestiti proizvajalca. Če se napaka pojavi po preteku garancijske dobe, je treba o tem obvestiti ustreznega dobavitelja enote.

Če je prodaja urejena prek družbe za finančni zakup, mora končna stranka uveljavljati vse zadevne zakonske pravice potrošnika v zvezi z odgovornostjo za napake dostavljene enote.

Prodajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi običajne obrabe, nestrokovne uporabe in rokovanja z dostavljeno enoto ali njene uporabe za kakršen koli drug namen, za katerega ta ni zasnovana.

Če kupec iz kakršnega koli razloga zavrne ali ovira prevzem enote, ki je predmet kupoprodajne pogodbe, dogovorjeno obdobje za prevzem enote znaša 5 dni od prodajalčevega obvestila kupcu, da je kupljena enota pripravljena za prevzem na določenem prevzemnem mestu. Po preteku navedenega obdobja se predmet prodaje šteje za predanega in usposobljenega za predvideno uporabo

## 7. KONČNE DOLOČBE

- a) Kupoprodajno in najemno pogodbo ter vse zadeve, ki jih slednji izrecno ne urejata, urejajo določbe Obligacijskega zakonika (OZ). Prodajalec ali najemodajalec v teh Splošnih pogojih je vselej družba Algeco, najemnik ali kupec pa je vselej stranka.
- b) Stranki se strinjata, da naslovi v poslovnem/sodnem registru veljajo za dostave dokumentacije, razen če je dogovorjeno drugače. Stranka je o vsaki spremembi poslovnega naslova dolžna obvestiti prodajalca/najemodajalca. Dokumenti, dostavljeni na naslove, navedene v poslovnem/sodnem registru, se štejejo za dostavljene po petih dneh od njihove odpreme, tudi če jih pogodbeni stranka ni prevzela.
- c) Če najemnik krši obveznost obveščanja skladno s členom 1.2.a), s členom 1.2.e), s členom 1.2.f) in s členom 1.2.g), ima najemodajalec od najemnika pravico zahtevati pogodbeno kazen v višini 40 € na dan, dokler ne odpravi napake. Če najemnik krši obveznosti skladno s členoma 1.2.b) in 1.2.d), ima najemodajalec pravico od najemnika zahtevati pogodbeno kazen v višini dveh mesečnih zneskov najema skladno s pogodbo. Če najemnik krši obveznost obveščanja skladno s 1. odstavkom člena 1.3.3, ima najemodajalec pravico od najemnika zahtevati pogodbeno kazen v višini 40 € za vsako posamezno kršitev obveznosti, omenjeno v tem odstavku. Kakršna koli terjatev iz naslova pogodbenih kazni skladno s temi Splošnimi pogoji ne vpliva na terjatve iz naslova odškodnine.
- d) Vsakršna sprememba, dopolnilo ali prenehanje, razdor najemne ali kupoprodajne pogodbe velja s soglasjem obeh pogodbenih strank in izključno v pisni obliki, pri čemer mora besedilo jasno izražati, da gre za spremembo, dopolnilo ali preklic, razen v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani najemodajalca/kupca.
- e) Če ena ali več določb najemne ali kupoprodajne pogodbe postane neveljavnih ali neizvršljivih, ostane pogodba v celoti veljavna, za neveljavnega ali neizvršljivega pa velja samo tisti del, na katerega se razlog za neveljavnost ali neizvršljivost neposredno nanaša. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta takšne določbe nadomestili ali spremenili z novimi z enakima učinkom in pomenom ob upoštevanju volje obeh pogodbenih strank.



Algeco d.o.o.

Leskovec 15 | 3202 Ljubecna | Slovenija  
t +386 (3) 492 3080 | f +386 (3) 492 3081  
[info.si@algeco.com](mailto:info.si@algeco.com) | [www.algeco.si](http://www.algeco.si)

- f) Najemna ali kupoprodajna pogodba je izdana v dveh kopijah, po eni za vsako stranko. Vsaka kopija se šteje za izvirnik in začne veljati na dan podpisa s strani obeh strank.
- g) Prodajalec (najemodajalec) lahko odstopi od najemne ali kupoprodajne pogodbe (razen iz pravnih in drugih pogodbenih razlogov), če je stranka pred podpisom najemne ali kupoprodajne pogodbe posredovala neveljavne osebne podatke ali podatke o podjetju ali če je bil proti stranki (najemniku) sprožen stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, likvidacijski ali podoben insolventni postopek in je njeno (njegovo) premoženje vključeno v stečajno premoženje.
- h) Vsakršne spore med pogodbenima strankama, ki izhajajo iz te pogodbe in/ali v povezavi z njo, se bo reševalo na sodišču v Celju, skladno s slovensko zakonodajo.
- i) Vsakršni vzporedni dogovori med družbo Algeco in stranko morajo biti sklenjeni pisno ob strinjanju obeh pogodbenih strank, saj se v nasprotnem primeru šteje za nedogovorjene in niso veljavni.

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.1.2020 do spremembe ali preklica. S prejemom našega blaga se stranka strinja s splošnimi pogoji poslovanja.

ALGECO d.o.o.